PMH2000

使用说明书

版本1.3 2004年7月







重要的安全说明

触电危险

注意: 为避免触电危险不得取下机器顶盖或后盖。在机器 内部没有用户可修理的部件。修理工作只允许由

具备资格的人员进行。

警告: 为避免起火或触电危险,不得使机器遭受雨淋或潮 湿,也不得有水溅入或液体滴入机器中。请您不

要把盛了水的物品,如花瓶,放置在机器上。



此符号表示在机壳内部存在未绝缘的危险电压. 提醒有触电危险。



此符号提醒注意随同资料中重要的操作和保养说 明。请您阅读使用说明书。

保留技术更改和外观更改的权利。所有说明均符合排印时的最新情况。本 说明书中登载或提及的其他公司、机构或著作的名称以及其标识图案均为 各所有人的注册商标。对它们的使用不表示以任何方式占有这些商标、也不表示 BEHRINGER® 同这些商标的所有人之间存在任何联系。对所含 说明、图片和数据的正确性和完整性BEHRINGER® 不承担任何担保。图 片中的颜色和规格可能同产品稍有区别。BEHRINGER® 产品只能在经授 权的销售商处购买。批发商和销售商不是BEHRINGER®的全权代理人、 无权以任何方式、不管是明确的还是可推理的行为、使BEHRINGER® 担任何法律义务。此使用说明书受版权保护。任何复制或翻印、包括摘要、任何图片复制、包括改变了状态的翻版、都必须经过BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH 公司的书面同意。BEHRINGER® 是一 注册商标。

保留所有权利

© 2004 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38 47877 Willich-Münchheide II, 德国。 电话+49 2154 9206 0, 传真+49 2154 9206 4903

详细安全说明:

- 1)请您阅读这些说明。
- 2)请您妥善保存这些说明。
- 3) 请您注意所有的警告说明。
- 4) 请您遵守所有的操作说明。
- 5) 请您不要在水附近运行此机器。
- 6)请您用干布清洁此机器。
- 7)请您不要堵塞通风口。在装入机器时请您注意制造厂的说明。
- 8)请您不要将此机器放置在热源附近。如加热体、炉子或其他产 生热量的机器(包括放大器)。
- 9) 请您绝对不要移去两极插头或接地插头的安全装置。两极插头 有两个不同宽的插塞接点。接地插头有两个插塞接点和第三个接 地接点。较宽的插塞接点或附加的接地接点是用来确保您的安全 的。如果随同供货的插头规格不适合您的插座,请您请电工更换 适当的插座。
- 10)请您正确铺设电源线,使其不会被踩踏和被尖角损坏。请您 尤其注意插头处、加长电缆和电源线延伸到机器外时必须具备充 分的保护。
- 11)请您只使用制造厂认为合适的附加机器/配件。
- 12)请您只使用制造厂提名的或随同机器一起供货的推车、固定 装置、三脚架、支架或桌子。如果您使用推车,请在移动推车时 特别小心,以避免绊倒而造成受伤。



- 13)在雷雨时或长期不使用机器时请您将电源插头拔出。
- 14)请您只允许具备资格的服务人员进行保养工作。以下情况时 有必要进行保养: 当机器被损坏时(如电源线或插头损坏),有物 体或液体进入机器内部时,机器受雨淋或潮湿后,机器运行不正 常时或掉落在地上后。
- 15)注意! 服务维修说明只能由具备资格的人员遵循。为了避免触 电危险,请不要进行本使用说明书中未说明的任何修理工作。修 理工作只能由具备资格的专业人员进行。

在英语和德语的使用手册中印有当前的保修条件。保修条件的 中文译文您可以从我们的网页 www.behringer.com 下载或电 话索取:+65 6542 9313。

1. 引论

衷心祝贺您得到了PMH2000、这是一台最先进的10声道有源调音台、在业界开创了新的标准。我们的初衷便是要设计一台具有革命性的、适合不同场合使用的设备。事实印证了我们的设想。这一令人五体投地的有源调音台给您提供了众多的功能、连接性和扩展性极高。

BEHRINGER是一家来自专业录音室技术领域的企业。 我们多年来成功地开发了用于录音室和现场的产品。其中 包括各类麦克风和各种19英寸机架设备(压缩机、增强 器、噪声门、电子管处理器、耳机放大器、数字效果器、 DI音箱等)、监听和扩声音箱、以及专业的现场和录音用调音台。 您的PMH2000中融合了我们的全部技术经验。

1.1 在您开始以前

1.1.1 供货

您的有源调音台在厂内进行了仔细的包装、以确保安全可靠的 运输。如果发现包装箱还是有损坏、请您立即检查机器表面有无 损坏。

- □ 若发现有损坏时请您不要将机器寄回给我们、请您务必首先 通知销售商和运输公司、否则索赔权可能会失效。
- ▶ 为确保您的有源调音台在使用或运输中得到最佳保护、我们 建议使用箱子。
- **□③** 请您始终使用原样包装、以避免存放或邮寄时发生损坏。
- □② 请您务必避免小孩在无人看管的情况下玩耍机器或包装 材料。
- **译** 请您按照环境保护规定清除所有包装材料。

1.1.2 首次使用

请保持充分的空气流通、不要将您的EUROPOWER放置在取暖器 附近、以避免机器过热。

□ 保险丝烧坏时、务必用数值正确的保险丝更换!您可在 "技术数据"一章中找到正确的数值。

电源连接请使用随同供货的电源线。它符合必需的安全规定。

请您注意所有机器必须接地。为了您自己的安全、请千万不要去除机器或电源线的接地或取消其作用。

1.1.3 网上注册

在购买BEHRINGER产品之后,请您尽可能立即在网站www.behringer.com(或www.behringer.de)进行登记,并仔细阅读产品质量担保服务规定。

自产品购买之日起、BEHRINGER公司为您提供一年的产品材料和加工质量担保。您可在本公司网页www.behringer.com(或www.behringer.de)、获取关于产品质量担保服务条件的详细信息。

您所购买的BEHRINGER产品一旦出现故障或损坏、本公司承诺为您提供及时的产品维修服务。 请您直接与您的BEHRINGER特许经销商联系。 若您的BEHRINGER特许经销商不在附近、您也可直接与本公司的分公司联系。在您所购买的产品的原包装箱里

有所有BEHRINGER分公司的联系地址(全球联系信息/欧洲联系信息)。 如您所在的国家没有本公司所设的联系处、您可与离您最近的批发商联系。您可在我们的网页上(www.behringer.com)的技术支持处、得到批发商的联系地址。

请您在登记时务必写明您购买产品的日期、以便本公司能更快 更有效地为您提供产品质量的担保服务。

衷心感谢您的合作!

2. 操作元件

2.1 正面

EUROPOWER PMH2000有十个输入声道、它们的电平衰减、 峰值发光二极管和连接区有所不同。由于所有声道的音色、效果、 监听和电平调节器都是一样的、所以对这些元件只说明一次。

- 1 FX调节钮用来确定从各声道输送到内置效果器的讯号电平。
- □② 请您注意、摘FX TO MAIN调节器 ([22]) 位于最左侧位 置时、效果处理器是无声的。
- 2 均衡器区中的HI-调节钮用来控制各声道的高频范围。
- 3 用MID调节钮可抬高或下降中频频率响应。
- 4 用LOW调节钮可抬高或下降低音频率。
- 5 用MON调节钮可确定监听混音声道的音量。
- 6 用LEVEL调节钮可确定声道的音量。
- 7 PEAK-LED(峰值发光二极管)用来控制输入信号的最佳 电平。PEAK-LED应只在峰值时发光、而绝不可持续发光。
- 图 用PAD按键可将声道的输入灵敏度降低25 dB。这样您也可将高电平的线路讯号连接到各声道输入端上。
- 到 HI-Z/LINE输入端用来连接有线路电平的音源。其中包括键盘乐器、电吉他和电贝司。
- 10 这是声道的平衡式XLR麦克风输入端。
- [11] 这是7至9声道的立体声线路输入端。可用来连接带立体声输出端的键盘乐器或立体声鼓机。
- □② 请记住、您始终只能使用声道的麦克风输入端或线路输入端、 而不能两个同时使用! 这适用于1至 9声道。
- (2) 在7至9声道上连接单声线路讯号时、您应始终使用左边的输入端。这样两边都会有单声讯号。
- 12 10声道上的TAPE/LINEIN莲花头输入端可用来输入外部的立体声信号。这样您可连接一部CD播放机或磁带播放机等。
- 13 在TAPE/LINE OUT莲花头输出端上是PMH2000的立体声主音频讯号。您可将其录音。
- 如果TAPE OUT讯号同一部磁带播放机相连接、且其输出讯号回送到TAPE IN输入端时、在录音机上激活录音功能时可能产生反馈。因此请您在录音前将同PMH2000的TAPE IN输入端的连接分离!
- 4 有幻象电源给电容式麦克风供电。用PHANTOM POWER开 关可激活1至9声道上的XLR插孔的幻象电源。幻象电源激 活时、开关上部的发光二极管发亮。

3

- [15] 这是PMH2000的图形式立体声均衡器。它由两个单元组成。 您可用它来根据具体室内空间情况调整声音。
- ▲ 当两个均衡器单元通过EQ IN按键 16 接通、且MODE开关 21 位于上方位置("LEFT/RIGHT")时、立体声均衡器处理主混音。
- ▲ 当两个均衡器单元都接通、且MODE开关[21]位于下方位置 ("MON/MAIN")时、立体声均衡器的两个单元分别处理主 混音和监听混音。
- 16 用EQ IN按键您可开启或关闭均衡器的两个单元。
- [17] 通过按RUMBLE FILTER(低频隆隆声滤波器)按键您可启动1至6声道的低切滤波器。此滤波器能切断讨厌的低音频率(如连接麦克风时的低频噪音)。
- [18] 用FX TO MON调节钮可调节效果处理器在监听混音上的 份量。当调节钮位于最左位置时、则在监听混音上、 没有 加入效果。
- 19 MONITOR LEVEL调节钮控制监听混音的音量。
- ② 您可借助MONITOR LEVEL显示器监控监听讯号的电平。 当内置限制器开始起作用时、时、最高的发光二极管(LIM)会 发光。
- [21] 用此MODE开关您可选择将PMH2000用作立体声放大器 ("LEFT/RIGHT")或单声双通道放大器("MON/MAIN")。请您注意、均衡器的性能取决于此开关的调节位置(参见[15])。
- [22] FX TO MAIN调节钮的作用同内置效果处理器的FX Return (效果返回)调节器相同。通过旋转可将效果信号加入主 混音。此钮在最左位置上时、主混音上没有加入任何效果。
- 23 MAIN LEVEL调节钮用来控制PMH2000的总音量。
- [24] MAIN LEVEL显示器显示PMH2000的输出电平。当内装限制器开始工作时、最高的发光二极管(LIM)会发光。
- [25] 在FX FOOTSWITCH插孔上您可连接脚踏键。采用市场上 能买到的脚踏键、您可激活"效果旁路"。其作用是可将效果 处理器调为无声。
- ②6 这是PMH2000的平衡式MONITOR输出端。借此可控制一部 外接监听放大器或有源舞台监听音箱。
- [27] 通过这两个插孔您可将输出信号传送给一部外接放大器。如果您只想使用PMH2000的混音和效果区段时、适合采用这种方式。讯号将在PMH2000的末级放大器前被截取。您也可只将左插孔用作单声道输出端。
- [28] 您可通过这两个插孔连接一个外部讯号。这样便可在 PMH2000的末级放大器前插入一台附加的调音台的总和讯号。
- 29 这里您看到的是效果处理器预置一览表。
- ③ 这是效果处理器的发光二极管电平显示器。请您注意、 Clip(削波)发光二极管只在峰值时才发亮。如果它持续 发光、则表示效果处理器已过载了、并会产生讨厌的失真。
- 31 效果显示器始终显示所选定的预置。
- ③2 通过旋转PROGRAM调节钮您可选择效果预置。通过短时按 下调节钮确认所选预置。

2.2 背面

- 33 电源连接通过一个IEC插座。属于供货范围的还有一根合适的电源线。
- [34] 保险丝座。在将机器同电源连接前、请您检查电压要求是否 同您当地的电源电压相符。在更换保险丝时应务必使用相同 的型号品种。
- ③5 用POWER开关启动PMH2000。当连接电源网时、 POWER开关应位于"关"的位置。
- 请您注意: POWER开关在关闭时、并不完全将设备同电源网 分离。因此较长时间不使用设备时、请您将电源线拔出插座。
- [36] 这是PMH2000的RIGHT/MONOMAIN扬声器输出端。这里可连接一个在立体声系统中位于右边的扬声器。但这时开关[21] 必须位于上方位置。如果主混音是单声道(开关[21]在下方位置)、则在此扬声器输出端上输出的主混音也是单声道。
- IC② 所连接的扬声器的阻抗不得低于4 Ω 。
- ③ BRIDGE扬声器输出端能将左右立体声道变成一个单声道输出。这适用于只需一个扬声器的场合。要使用桥接(BRIDGE)输出端时、开关 21 必须位于"LEFT/RIGHT"。
- ଢ lack 请您始终在BRIDGE插孔上连接阻抗不小于 lack 的扬声器!
- □② 请您注意、在桥接模式时扬声器得到的功率比采用平行扬声器 输出端时要高得多。请您阅读PMH2000背面的有关说明。
- [38] 这是PMH2000的LEFT/MONITOR扬声器输出端。这里可连接一个在立体声系统中位于左边的扬声器(开关21在上方位置)。如果主混音是单声道(开关21在下方位置)、则在此扬声器输出端输出单声道监听信号。
- 瓜 所连接的扬声器的阻抗不得低于 4Ω 。
- ♪ 为了确保扬声器电缆的正确极性、请您注意机器背面有关 PIN分配的说明。
- 39 产品序号。

3. 效果处理器

PMH2000的一大特点是配有内置的综合效果处理器、它能提供同本公司闻名的19英寸效果器VIRTUALIZER PRO DSP2024P一样优质的音频质量。效果处理器能有99种不同的标准效果、如回声、和声、镶边、延迟、歌声失真以及多种不同的组合效果。



大教堂(Cathedral):大教堂非常紧密和长久的回声、很适合于慢节奏作品中的独奏乐器或歌声。有两种类型可选择。

金属板 (Plate):以前采用的回声膜或回声板的声音。打击乐器 (小鼓) 和歌声的经典回响效果、第二类型的高音份额明显增多。

音乐会(Concert): 这里您可选择小剧场或大音乐厅。这个回声效果虽然同"录音室"非常相似、但它要比"录音室"更生动、高音段更丰富。

舞台(Stage): 非常适合用来把键盘乐器或原声吉他的声音变得更加荡漾弥漫。

房间(Room): 可清楚地听到房间四壁的声音效果。这个程序 尤其适合效果应不太明显的回声(Rap、Hip Hop歌声)或用来使 干录制的乐器重新恢复其自然的音色。

录音室(Studio): 这个房间模拟也有两种类型可选。两个程序 听起来都很自然、用途多样。

小厅(Small Hall):模拟小而活跃(即反射强)的厅堂、非常活合打击乐器等。

环境(Ambience): 此回声程序模仿一个大小适中的不带后期反射的房间。

早期反射 (Early Reflections): 紧密的回声、具有鲜明的首期 反射、特别适合动态大的讯号(打击乐器、拍打贝司等)。

弹簧混响 (Spring Reverb): 模拟传统的弹簧回声。

门混响(Gated Reverb): 这个人为切断的回声效果是通过菲尔·科林斯的歌曲《今晚夜空中》而出名的。两个程序的区别在于回声的长度。

反转混响(Reverse Reverb):包络线反转过来的回声、即回声先轻后响。



合唱(Chorus): 这个效果使原讯号轻微走调、同音高变化相结合会产生一个适意的轻柔缥缈的声音效果。这一效果经常在不同场合被使用、因此在推荐使用这一效果的同时也得提醒不可过度采用。这里有从慢到快的合唱效果。

交响乐 (Symphonic): 用此效果您可获得八声部 (!) 的合唱效果。

镶边(Flanger): 英语词Flange的意思为"磁带盘"、这解释了此效果的特性。镶边效果原先是通过两部同步运行的磁带播放机来制作的。两部机上接收相同的讯号(如吉他独奏)。当把一个手指放到其中一部机器的左磁带盘上时、磁带盘便会减速、从而减慢放音速度。通过如此产生的延迟可得到讯号的相位偏移。您可选择"Medium Flanger"程序或高音特别通透丰富的"Bright Flanger"程序。

移相(Phaser):此效果是在一个音频讯号加上相位偏移了的第二个讯号。这样声音会显得更厚实、尤其是更活跃。这个效果在吉他音乐和键盘音乐中常被使用、在70年代这种效果也曾常常用于其它乐器、如电子钢琴。您可选择四个不同的移相程序。

旋转扬声器(Rotary Speaker): 这是传统的管风琴效果、一般来说、 箱体沉重、扬声器能慢速或快速旋转的喇叭箱才能采生这种效果。



延迟(Delay): 多次重复的输入信号的延迟。一共有十种不同的类型供选择、适合不同的使用场合。。

回音(Echo):同延迟效果一样、回音也是对输入信号的延迟重复、其区别在于、重复音频的高音部分明显减少。这是模拟数码时代之前所采用的录音磁带之回音效果。

多重延迟(Multi Tap):在使用这个延迟效果时、信号在整个房间"漫游"、可听见不同的位置(左、中、右)。一共有四种类型供选择。



合唱和混响(Chorus & Reverb): 此效果将常使用的合唱效果 同回声相结合、回声的长度在各个程序有所不同。

镶边和混响 (Flanger & Reverb):镶边效果和回声效果的结合。

移相和混响(Phaser & Reverb):传统的立体声移相效果和回声效果的结合。移相效果同长度不同的回声程序相结合。

旋转扬声器和混响(Rotary Speaker & Reverb): 旋转扬声器 效果同回声程序的结合。

延迟和混响 (Delay & Reverb): 延迟和回声: 用于歌唱、吉他独奏等最常见的效果。

音高和混响(Pitch & Reverb):通过音高变化使讯号轻微走调、 而回声则造成了空间感。

延迟和合唱(Delay & Chorus): 用合唱效果加宽讯号、而用延迟效果则可制作各种重复效果。这样可为歌声配上显著的效果、而同时不会使声音变得模糊。

延迟和镶边(Delay & Flanger):如果要制作一部时兴的听上去稍带"太空感"的歌唱作品、那么这个效果再合适不过了。

延迟和音高 (Delay & Pitch): 音频信号的重复、同时通过音高变化加上一种适意的轻柔缥缈的效果。



3声音高(3-Voice Pitch):通过这种高音变化可使声音"走调"。 这种变声手法常用于滑稽人物的身上。

低频振荡带通滤波器(LFOBandpass):滤波器一般用来影响一个信号的频率响应。带通滤波器让一定的频率范围通过、而在此范围以上和以下的所有频率被阻止。采用此效果时、信号还另外通过一个低频振荡器(LFO=Low Frequency Oscillator)进行调制。

歌声失真(Vocal Distortion): 这种失真效果绝对是目前流行的效果、用于歌唱或鼓节奏。聚乙烯效果(Vinylizer): 这个效果模拟以前聚乙烯唱片的沙沙响声。

空间无线电(Space Radio): 这是模拟无线电收音机搜索电台时发出的典型的声响。这个效果可用于广播剧的配音。

测试音(Test Tone): 可用在1 kHz的正弦频率测试音来调整您的扩音设备的电平。

4. 安装

4.1 电源电压

在您将PMH2000同电源连接前、请您仔细检查您的机器是否已调节到正确的供应电压上! 在更换保险丝时应务必使用相同的型号。

4.2 电源连接

电源连接使用电源线和IEC接口。这种连接符合必需的安全规定。

请您注意所有机器必须接地。为了您自己的安全、请千万不 要去除机器或电源线的接地或取消其作用。机器与电网接 通时、必须始终用有完好接地安全的线材。

4.3 音频连接

BEHRINGER PMH2000的插口输入和输出端除了平衡式单声道线路输出端外、其余都是不平衡式单声道插孔。当然、在运行PMH2000时、平衡式或不平衡式的插头您都可使用。磁带输入和输出端是立体声"莲花"R C A 接口。

□③ 请您务必注意只能由内行的人员进行机器的安装和 操作。在安装过程中和安装之后请始终注意工作人员应有 充分的接地、否则静电放电等类似情况可能会有损机器的 运行特性。




图 4.1: 6.3mm单声道接驳插头




图 4.2: 6.3mm立体声道接驳插头




图 4.3: XLR插头




图 4.4: 脚踏键的6.3mm单声道接驳插头

4.4 扬声器接口

您的EUROPOWER调音台配有高质量的扬声器接口(NEUTRIK®SPEAKON®兼容)、能确保顺利运行。SPEAKON®插头是专为高功率的扬声器而研制的。一旦插入所属插孔后便锁闭、不会由于不小心而松脱。它能防止电击、保证正确的极性。每个插孔只传输指定的单个信号(参见表格4.1/插图4.6和机器背面印有的说明)。




图 4.5: 专业扬声器接口

在将您的扬声器同PMH2000连接时、请您只采用通用的 Speakon3电缆(NL4FC型)。请您根据您所使用的PMH2000的 扬声器输出端来检查您的扬声器音箱和电缆的Pin配置。

	1-	1-	2+	2-
右/单声道主混音	正极	负极	1	-
左/监听	正极	负极	-	-
桥接	正极	负极	-	-

表4.1: 扬声器接口的Pin分配




图 4.6: SPEAKON®插头Pin分配

5. 电缆连接举例




图 5.1: PMH2000作为立体声放大器(举例)

应 这时、MODE开关21必须位于上方位置!




图 5.2: PMH2000作为单声双通道放大器(举例)

这时、MODE开关21必须位于下方位置!




图 5.3: 标准设置(举例)

6. 技术数据

单声道输入端 麦克风输入端

型式 XLR、平衡式、

离散输入电路

麦克风等效输入噪声 (20 Hz - 20 kHz)

-122 dB / 125 dB A-加权的 @ 0 Ω 源阻抗 @ 50 Ω 源阻抗 -122 dB / 125 dB A-加权的 -121 dB / 124 dB A-加权的 @ 150 Ω 源阻抗

频率响应 <10 Hz - 100 kHz (-1 dB),

<10 Hz - >200 kHz (-3 dB)

增益范围 +33 dB、+8 dB加衰减最大输入电平

+12 dBu @ +8 dB 增益

阻抗 约 2.2 kΩ 平衡式 /

1.1 kΩ 不平衡式

信噪比 110 dB / 114 dB A-加权的

(-11 dBu In @ +33 dB 增益)

失真 (总谐波失真+噪声) 0.001% / 0.0008% A-加权的

单声道线路输入端

型式 6.3 mm 立体声道插头、平衡式

阻抗 约80 kΩ 平衡式 40 kΩ 不平衡式

最大输入电平 30 dBu

立体声线路输入端

型式 6.3 mm 立体声道插头、不平衡式 约 40 kΩ 平衡式 阻抗

最大输入电平 +28 dBu

均衡器

60 Hz / ±15 dB Low (低频) Mid (中频) 700 Hz / ±15 dB

High (高频) 6 kHz / ± 15 dB

前置放大器输出端: 左/单声道和右

型式. 6.3 mm 单声道插头、不平衡式 阻抗 约1.5 kΩ

最大输出电平 +21 dBu

功放输入端

型式 6.3 mm 立体声道插头、不平衡式 阻抗 约47 kΩ

最大输入电平 +21 dBu

监听输出端

型式 6.3 mm 立体声道插头、不平衡式 阻抗 $1.5 \text{ k}\Omega$

最大输出电平 +21 dBu

数字信号处理器(DSP) Texas Instruments™ 转换器 24-比特 Sigma-Delta、

64/128倍次超采样Oversampling)

采样率 46.875 kHz 主混音系统数据

噪声

主混音在 - ∞、

声道推杆在 - ∞ -76 dB / -80 dB A-加权的

主混音在0 dB、

声道推杆在 - ∞ -72 dB / -76 dB A-加权的

主混音在0 dB、

声道推杆在0 dB -71 dB / -75 dB A-加权的

功放系统数据

末级功放功率(正弦@1%总谐波失真)

立体声运行 250 Watt在4 Ω

180 Watt在8 Ω

"桥接式"运行 500 Watt在8 Ω

扬声器接口

扬声器接口 专业扬声器接口

(NEUTRIK™ SPEAKON™兼容)

负载阻抗

Left/monitor 4/8/16 O $4/8/16 \Omega$ Right/mono main 桥接 (Bridge) 8/16 Ω

电源供应 电源电压

> 120 V~, 60 Hz 美国/加拿大

中国 220 V~、50 Hz 欧洲/英国/澳大利亚 230 V~, 50 Hz

日本 100 V~, 50 - 60 Hz 一般出口产品 120/230 V~, 50 - 60 Hz

功率消耗 最大 1 kW

保险丝 100 - 120 V~: T 10 A H 250 V 200 - 240 V~: T 6.3 A H 250 V

电源连接 标准IEC接口

尺寸/重量

280 mm x 460 mm x 270 mm 尺寸(高 x 宽 x 深)

重量 (净) 约14 kg

测量条件·

20 Hz - 20 kHz; 在前置放大器输出端测得。 注1:

所有通道: 音量调节器在中央位置; 均衡器调为中性。

基准 = 0 dBu。

BEHRINGER公司始终尽力确保最高的质量水平。必要的修改将不预先通知予以实行。 因此机器的技术数据和外观可能与所述说明或插图有所不同。